


Culligan™



Acqua da bere

Selfizz

Guida utente

Avvertenze: generali

Qualsiasi operazione non esplicitamente descritta o ammessa in questo documento deve ritenersi vietata.

Questa apparecchiatura per il trattamento di acqua potabile, ove installata e mantenuta in conformità al manuale di uso e manutenzione, è conforme ai requisiti del D.M. 25/2012. Culligan non è responsabile delle conseguenze di un uso improprio dell'acqua trattata con l'impianto.

L'impianto necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti a questa apportati come dichiarati dal produttore.

In ogni caso, è necessario da parte dell'utilizzatore un intervento per la pulizia giornaliera come indicato nel Manuale.

Ogni intervento di movimentazione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti deve essere eseguito secondo le indicazioni riportate nel Manuale Tecnico o Guida Utente.

Il locale che accoglierà gli impianti, il materiale accessorio e i prodotti di consumo dovrà essere dotato di aperture atte a consentire una adeguata ventilazione, onde evitare condense che possano causare deterioramenti dell'impianto o problematiche sul funzionamento.

L'ambiente di installazione dell'impianto, quello di stoccaggio dei materiali di consumo (nuovi od esausti), di scarto, e di smaltimento devono essere conformi a quanto indicato nel manuale dell'impianto e alle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro (in Italia il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altra pertinente disposizione di legge).

Lo smaltimento dei materiali (di scarto ed esausti) deve essere fatto nel pieno rispetto anche di tutte le vigenti normative ambientali. I materiali di consumo, quali cartucce e materiali filtranti dovranno essere conferiti nella raccolta indifferenziata direttamente dal cliente.

Per anomalie di funzionamento degli impianti contattare Culligan Italiana:

CULLIGAN ITALIANA S.p.A.

Via Ferrarese 156/4 - 40128 Bologna

www.culligan.it/casa/ - culligan@pec.culligan.it

Prima di ogni intervento di movimentazione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua e spegnere l'interruttore On/Off, se presente corrente elettrica. Ricollegare l'impianto idraulicamente ed elettricamente per concludere la manutenzione e la verifica di funzionamento.

Questa apparecchiatura può essere utilizzata da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o senza esperienza e conoscenza solo se supervisionate da persone atte all'utilizzo o se fornite di adeguate istruzioni sull'utilizzo corretto e sicuro dell'apparecchiatura e recepiti i potenziali pericoli.

I bambini non devono giocare con questa apparecchiatura, la sorveglianza di un adulto è necessaria per verificare che ciò non accada.

Nel caso di apparecchi elettrodomestici per uso domestico od uffici, negozi, luoghi d'attesa, scuole, ecc. è consentito l'uso dell'impianto da parte di minori solo se di età maggiore di anni 12 (dodici) compiuti e solo limitatamente all'azionamento del pulsante per riempire un bicchiere d'acqua potabile trattata.

Non sovrapporre l'impianto ad altri elettrodomestici.

È obbligatorio che l'impianto sia facilmente accessibile per la manutenzione e che vengano garantiti gli spazi necessari allo svolgimento di una agile manutenzione (UNI EN 806-5:2012).

Nel caso in cui non sia stata erogata acqua per più di 72 ore, svuotare completamente il serbatoio dell'acqua trattata (se presente) ed attendere il riempimento. Erogare poi alcuni litri (circa 10 litri) d'acqua facendola defluire allo scarico prima di utilizzare per qualsiasi fine l'acqua trattata dall'impianto. Decade ogni garanzia esplicita od implicita dell'impianto da parte di Culligan in ognuno dei seguenti casi:

- uso improprio od irragionevole dell'impianto;
- installazione eseguita senza essersi attenuti alle istruzioni fornite nel presente manuale;

- difetti d'alimentazione (scariche elettriche – sbalzi di tensione – sovra pressioni rete idrica bassa pressione idrica);
- temperatura ambiente di funzionamento non idonea;
- mancanze nella manutenzione prevista;
- modifiche o interventi non autorizzati;
- utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello;
- inosservanza totale o parziale delle istruzioni;
- in caso di danni o difetti dovuti ad incuria o negligenza;
- in caso di eventi di natura eccezionale che coinvolgano l'impianto (cortocircuiti, allagamenti, terremoti, freddo o caldo eccezionali, scariche elettriche atmosferiche, incendi, atti vandalici, umidità o temperatura, campi elettromagnetici, ecc.).

La garanzia decorre sempre dalla data di consegna dell'impianto ed ha durata massima di mesi 24 (ventiquattro).

Informazioni per la gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo che appare sul prodotto, sulle pile, sugli accumulatori oppure sulla loro confezione o sulla loro documentazione, indica che il prodotto e le pile o gli accumulatori inclusi al termine del ciclo di vita utile non devono essere raccolti, recuperati o smaltiti assieme ai rifiuti domestici.

Una gestione impropria dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile o accumulatori può causare il rilascio di sostanze pericolose contenute nei prodotti. Allo scopo di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute, si invita l'utilizzatore a separare questa apparecchiatura, e/o le pile o accumulatori inclusi, da altri tipi di rifiuti e di avviarla al trattamento in impianti autorizzati a ricevere rifiuti prodotti dalle attività economiche. È possibile richiedere al produttore il ritiro del rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica alle condizioni e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 49/2014 (2012/19/EU) e s.m.i..

La raccolta separata e il corretto trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle pile e degli accumulatori favoriscono la conservazione delle risorse naturali, il rispetto dell'ambiente e assicurano la tutela della salute. Per ulteriori informazioni sugli impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile e accumulatori è necessario rivolgersi alle Autorità pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni



**Gentile cliente,
grazie per aver scelto Culligan.**

Abbiamo realizzato questo prodotto con la massima cura perché possa erogare acqua della migliore qualità.

Per poter utilizzare al meglio il tuo apparecchio, ti invitiamo a leggere con attenzione le istruzioni di questa guida utente e a conservarla per successive consultazioni.

Questa pubblicazione è basata sulle informazioni disponibili al momento dell'approvazione della stampa. Aggiornamenti successivi potrebbero dare origine a modifiche non previste in questa pubblicazione.

Contatti

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il customer center Culligan:

culligan@culligan.it

800-901999

**Culligan Italiana S.p.A.
via Ferrarese 156/4
40128 Bologna - Italy**

Descrizione prodotto

Compatto e potente, SELFIZZ è il più piccolo refrigeratore Culligan: perfetto per la tua casa.

Queste le caratteristiche più salienti:


- Design moderno e compatto.
- Allarme mancanza d'acqua e allarme allagamento.
- Adatto per riempire bottiglie sportive, bottiglie e caraffe.
- Zona di erogazione illuminata.
- Sistema UV OUT (optional).
- A monte dell'impianto è installato il filtro Culligan Carbon Block.

SELFIZZ è disponibile nelle seguenti versioni:

Acqua fredda, ambiente, gassata e calda (mod. FH);

Acqua fredda, ambiente, mix semi-gassata e gassata (mod. F).

Selfizz




Selfizz F

Pulsante P1: Acqua fredda gassata

Pulsante P3: Acqua fredda mix semigassata

Pulsante P2: Acqua fredda

Pulsante P4: Acqua a temperatura ambiente




Selfizz FH

Pulsante P1: Acqua fredda gassata

Pulsante P3: Acqua fredda

Pulsante P2: Acqua a temperatura ambiente

Pulsante P4: Acqua calda



Caratteristiche tecniche

Selfizz	
Tensione di alimentazione monofase +/- 10%	230V 50Hz
Assorbimento max (mod. F.)	230W - 1 A
Assorbimento max (mod. Fh.)	1010W - 8,8 A
Temperatura ambiente di esercizio	10 - 32 C°
Gas refrigerante	R600
Condensatore aria ventilata	Si
Tipo di pompa acqua	A membrana
Sistema di gasatura	Saturatore
Temperatura min - max*	5 - 12 C°
Pressione di esercizio	2 - 3,5 Bar
Capacità refrigerante	15 Lt/H
Capacità refrigeratore	1/10 HP
Serbatoio di raffreddamento aisi 304	2,75 Lt
Serbatoio di acqua calda aisi 304 1000w	1 Lt
Pressione di esercizio c02 min - max	3 - 5 Bar
Peso netto (max)	19,5 Kg
Peso lordo (max)	20,5 Kg
Area di erogazione a	279,5 mm
Dimensione erogatore Lxpxa	240x252,3x420 mm
Temperatura stoccaggio magazzino	Min 2 °C - Max 40 °C

Limiti di utilizzo

L'impianto deve essere installato sulla condotta dell'acqua fredda e la condotta dell'acqua di rigetto deve essere collegata allo scarico tramite un sifone di tipo approvato dai regolamenti vigenti.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, nel rispetto del D.M. 37/08 e del miglior stato dell'arte.

Il sistema è conforme ai requisiti del D.M. 25/2012 e D.M. 174/2004, ed è stato concepito per essere utilizzato con acqua potabile, rientrante nei limiti del D.Lgs 18/2023

L'erogatore non può essere impiegato in luoghi aperti e/o esposto agli agenti atmosferici, raggi solari o ambienti con vapori, fumi o polveri corrosive e/o abrasive, con rischio di incendio o esplosione, e comunque ove sia prescritto l'impiego di componenti antideflagranti.

Per il modello Selfizz 15 Hot è necessario installare, in parallelo al filtro Culligan Carbon Block, il Kit Cartridge Softener per evitare incrostazioni della caldaia dovute alla durezza dell'acqua di alimento. Le informazioni e le specifiche tecniche del Kit Cartridge Softener sono riportate nella scheda tecnica dedicata del Kit. Il Kit Cartridge softener non è necessario se l'acqua di alimentazione ha una durezza inferiore a 15°f, oppure se è presente a monte dell Selfizz 15 Hot un pretrattamento con un addolcitore o un'osmosi inversa.

Manutenzione

Per mantenere il sistema in buone condizioni operative è necessario cambiare il filtro e sanificare periodicamente il sistema

NOTA: In linea di massima ciò deve essere fatto una volta all'anno.

Un servizio diverso può anche essere necessario in funzione delle condizioni operative.

Per esempio, un'acqua greggia con molto sedimento, Cloro, torbidità o durezza può richiedere un servizio più frequente.

Nel caso di periodi prolungati di inutilizzo dell'impianto, è necessario chiamare il Centro Assistenza Culligan che provvederà a effettuare il controllo generale ed una sanificazione del sistema prima della rimessa in esercizio.

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

In caso di funzionamento anomalo non manipolare o manomettere i componenti interni del distributore ma contattare il centro di assistenza tecnica Culligan.

La mancanza di manutenzione compromette il regolare funzionamento

ATTENZIONE: Per ragioni di sicurezza il riduttore di pressione CO2 deve essere sostituito almeno ogni 36 mesi.

L'inosservanza di questa disposizione può essere causa di condizioni pericolose.

Verificare la funzionalità della membrana osmotica, controllando il valore di salinità al prodotto e calcolare il RR% (Rapporto di Recupero %), che dovrà essere tarato al 50%.

Il sistema è dotato di una valvola di miscelazione dell'acqua osmotizzata, permettendo di adeguare la salinità al prodotto secondo il gusto desiderato. Per le regolazioni fare riferimento al manuale tecnico.

L'impianto (come ogni altro bene) è soggetto ad obsolescenza ed usura e, pertanto, ha una durata di vita limitata. Pertanto, il suo uso è sicuro solo all'interno del periodo di garanzia descritto.

Tale periodo può essere esteso solo da sottoscrizione di appositi contratti di verifica e manutenzione con Culligan o con chi è a ciò esplicitamente autorizzato per iscritto da Culligan.

Gasatura dell'acqua

Per avere un buon livello di gasatura bisogna attendere che l'acqua sia sufficientemente fredda, quindi almeno un'ora circa dopo l'installazione.

Tramite la regolazione del riduttore di pressione è possibile aumentare o diminuire la quantità di gas CO₂ presente nell'acqua: i valori ottimali consigliati vanno da 3 a 4 bar circa. Seguire le istruzioni indicate sulle etichette delle bombole.

Le regolazioni fatte sul regolatore di pressione non influenzano immediatamente la qualità della gasatura dell'acqua. La gasatura si equilibrerà dopo qualche litro erogato.

Utilizzo e stoccaggio bombole co₂

Utilizzare solo le bombole di CO₂ certificate e per uso alimentare. Attenersi alle istruzioni riportate in etichetta.

Non cancellare o rendere illeggibili le marcature; non asportare le etichette ed i cartellini applicati dai fornitori: sulle bombole di CO₂ sono riportate le informazioni utili e le avvertenze. Nei locali di deposito, le bombole devono essere tenute in posizione verticale ed assicurarsi di evitare il ribaltamento.

I locali di deposito devono essere asciutti, freschi, ben ventilati e privi di sorgenti di calore, quali tubazioni di vapore, radiatori, ecc.

Le bombole non devono essere esposte all'azione diretta dei raggi del sole, né tenute vicino a sorgenti di calore o comunque in ambienti in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50 °C.

Pulizia del prodotto

Per la pulizia giornaliera dell'impianto utilizzare esclusivamente un panno carta monouso e un detergente sanificante per uso alimentare. Non devono essere utilizzati panni o spugne già in uso per altre pulizie domestiche, anche se a uso alimentare. Spugne, panni già utilizzati o mani non lavate sono causa di inquinamento dei beccucci di erogazione dell'impianto e compromettono la qualità dell'acqua erogata. Nel caso di periodi prolungati di inutilizzo dell'impianto, è necessario chiamare il Centro Assistenza Culligan che provvederà a effettuare il controllo generale e una sanificazione del sistema prima della rimessa in esercizio.

Culligan consiglia l'utilizzo di Cleaning Safe (Cat. 764604), sanitizzante per uso esterno.

Svuotare e lavare la vaschetta raccogli gocce e pulire periodicamente il guscio esterno.

Utilizzare allo scopo un detergente neutro non abrasivo e idoneo per uso alimentare.

Almeno ogni tre mesi, pulire il condensatore spolverando la griglia nera del frigo posta nella parte posteriore dell'impianto.

Sanificazione

Alla prima installazione o quando viene fatta una sostituzione di componenti idraulici, al cambio del filtro o almeno una volta all'anno è consigliato eseguire una sanificazione della macchina.

NOTA: Questa operazione deve essere svolta dal Rivenditore Culligan e comunque sempre da personale tecnico qualificato che abbia eseguito dei corsi di formazione specifici sull'igiene e sanificazione.

In occasione della sostituzione periodica delle cartucce e dei filtri Culligan, il tecnico incaricato Culligan verificherà e, nel caso, prevedrà una sanitizzazione a tutte le parti costituenti il circuito idraulico interno.

Messa fuori uso temporanea

L'apparecchiatura può rimanere inutilizzata oppure essere spenta per un lungo periodo.

In questi casi, quando si intende rimettere in funzione la stessa è necessario osservare alcune prescrizioni:

nel caso in cui l'erogatore sia rimasto spento/inutilizzato per più di 72 ore ma meno di 5 giorni, erogare almeno 5 litri d'acqua;

nel caso in cui l'erogatore sia rimasto spento/inutilizzato per più di 5 giorni procedere a sanificare l'erogatore secondo le modalità riportate sopra.

Cause e rimedi di funzionamento irregolare

Problema	Possibili cause	Rimedi
1) L'erogatore non eroga acqua.	A) rubinetto acqua principale chiuso	A) aprire rubinetto
	B) ghiaccio sulla linea acqua refrigerata sul banco di ghiaccio	B) interrompere l'alimentazione elettrica e attendere lo scongelamento delle tubazioni.
	C) mancanza di alimentazione elettrica.	C) controllare il corretto inserimento della spina.
2) L'erogatore eroga poca acqua.	A) filtro intasato.	A) contattare il servizio assistenza culligan
	B) bassa pressione dell'acqua in ingresso.	B) contattare il servizio assistenza culligan.
3) L'erogatore raffredda poco	A) controllare la posizione del termostato	A) abbassare la temperatura ruotando la vite del termostato. Non posizionare mai il termostato oltre il valore 6 per evitare il congelamento
	B) la griglia di ventilazione posteriore potrebbe Essere intasata dalla polvere.	
	C) la ventilazione perimetrale posteriore dell'erogatore è insufficiente	B) pulire con un pennello o soffiare con aria compressa.
	C) spostare l'erogatore distaccando dalla parete la parte posteriore dell'erogatore.	
4) L'erogatore non eroga Acqua gassata.	A) mancanza di co2	A) sostituire la bombola (contattare il servizio assistenza culligan).
	B) centralina elettronica in avaria	B) sostituire la centralina (contattare il servizio assistenza culligan).
	C) pompa in avaria.	C) sostituire la pompa (contattare il servizio assistenza culligan)
5) Prelevando l'acqua gassata l'erogatore esce acqua a spruzzi.	A) possibile eccesso della pressione dalla bombola Co2	A) ridurre la pressione del gas co2 ruotando la manopola del riduttore in senso antiorario, fino ad ottenere un flusso regolare
		B) sostituire la centralina (contattare il servizio assistenza culligan).

Cause e rimedi di funzionamento irregolare

Problema	Possibili cause	Rimedi
6) Prelevando dal rubinetto dell'acqua gassata l'erogatore Eroga solo gas.	A) pompa in blocco.	A) togliere tensione per 30 secondi e riavviare la macchina.
7) Prelevando l'acqua gassata dell'erogatore esce acqua poco gassata.	A) possibile pressione insufficiente dalla bombola Co2	A) aumentare la pressione del gas co2 ruotando la manopola Del riduttore in senso orario (verso il +), fino ad ottenere un flusso regolare2
	A) interruttore caldaia spento	A) controllare la posizione dell'interruttore caldaia (Contattare il servizio assistenza culligan).
8) L'erogatore non eroga acqua Calda	B) attivazione del termostato di sicurezza su caldaia	B) riattivare il termostato (contattare il servizio Assistenza culligan).
	C) guasto su caldaia o sonda di temperatura	C) sostituzione delle parti guaste (contattare il servizio assistenza culligan)
Note: 1. Il termostato è situato all'interno del vano frontale da aprire con chiave fornita al momento dell'installazione 2. Il riduttore è situato in cima alla bombola di co2		

*Culligan*TM